HATAYA

# 防災用スタンドライトセット＜300Wメタルハライドジャンボールライトタイプ＞ 取扱説明書

屋外用

B132

**MLAX-30KHS型**

## 組み立て方法

灯体

第1パイプ

安全のため第1パイプを赤色マーク以上は伸ばさないでください。

赤色マーク

落下防止固定ピン
**高さ1,450mm用固定孔**

落下防止固定ピン
**高さ1,720mm用固定孔**

落下防止固定ピン
**高さ1,990mm用固定孔**

ガイドフック

❶ 三脚スタンドをいっぱいまで広げ、固定します。

三脚固定ツマミボルト

> ! 締め付けは手で行ってください。工具は使用しない。

❷ 灯体を三脚スタンド取付部に差し込み、締付ネジで抜けないように締め付け、固定してください。

灯体

灯体底部

締付ネジ

底面接続部

締付ネジ

❸ 落下防止のため必ず固定ピンを挿して使用してください。（3箇所で固定できます）

ツマミボルト

落下防止固定ピン

> ! ガタツキ防止のため、ツマミボルトで締め付けてください。

第1パイプ

最上段で使用する場合は挿し込んだ固定ピンに第1パイプを乗せ、ツマミボルトで締め付け、固定してください。

## 使用上のご注意

●三脚は必ず一杯まで広げて使用すること。
●水平な場所でバランスに注意して使用すること。
●各ツマミボルト・ネジは適度な力で締め付けて固定すること。
●各パイプの嵌合部には油類・粉じん等異物が入らないようにすること。
●三脚をすぼめる時や運搬する時は必ず照明器具を外してから行うこと。
●点灯中は照明器具本体は高温になります。人が容易に触れない処置を取ってください。
●電源に接続する場合、濡れた手で操作しない。
●器具の諸操作方法は別紙取扱説明書をお読みください。
●照明器具の内容物について、定期的に内容物の確認を行ってください。

## 接続電源について

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用してください。
●発電機から電源を取る場合はインバーター式発電機を使用してください。
電圧変動が大きい発電機は故障の原因となります。

## 設置について

三脚スタンドを設置する場合、安定の良い平坦な場所に**垂直に設置**してください。風の強い場合は転倒防止の為、下部に砂袋などで倒れ止めの処置を必ず行ってください。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社ハタヤリミテッド 製造元 株式會社 畑屋製作所

顧客サービスデスク 0120-686-888 通話料無料 ホームページ http://www.hataya.jp